

Guardian



Piano di manutenzione Guardian

Ammortizzatori ant. e post.			/			/			/			/
Condizione e pressione dei pneumatici ②												
Servosterzo elettrico												
Freni anteriori e raccordi pertinenti	Controllare ad ogni intervallo, sostituire quando necessario											
Freni posteriori e raccordi pertinenti	Controllare ad ogni intervallo, sostituire quando necessario											
Bulloni route												
Aria condizionata:												
Impianto di climatizzazione (Se presente)	/	/		/	/		/	/		/	/	
Fari e frecce												
Sistema di lavaggio parabrezza (compreso tergicristallo e serbatoio del liquido)	/											
Batteria	/		/		/		/		/		/	
Albero di trasmissione												

• Simboli in tabella:

I — Controllare gli articoli e le parti pertinenti. (Il ricambio deve essere corretto, pulito, regolato o sostituito se necessario)

R — Sostituire

① — Vedere le specifiche dei liquidi nel libretto di uso e manutenzione.

② — Le posizioni delle ruote devono essere cambiate o bilanciate se necessario.